

Matriz de mecanismos de corte.

Cabezal	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
Mecanismos de corte CERIO														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte estándar														
C 490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismos de corte VARIO														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte MAXFLEX														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte CONVIO FLEX														
CONVIO FLEX 1380	■	■	-	-	-	-	-	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte CONVIO														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-	-
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	-	-	-	-
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mecanismos de corte plegables														
C 540	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■

■ Recomendado □ No recomendado - no disponible

¹ Solo TERRA TRAC

Cabezal	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
Mecanismos de corte CERIO													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	-	-	-
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	-
CERIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	-
CERIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Mecanismos de corte estándar													
C 490	-	-	-	-	□	□	■	■	■	■	■	■	-
C 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
C 430	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	-
C 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
C 370	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	■	■	-
Mecanismos de corte VARIO													
VARIO 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	-	-
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Mecanismos de corte MAXFLEX													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	-	-	□	-	-	-	-
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	-	-	-
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
MAXFLEX 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
MAXFLEX 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
Mecanismos de corte CONVIO FLEX													
CONVIO FLEX 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO FLEX 770	■	■	■	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismos de corte CONVIO													
CONVIO 1380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONVIO 770	■	■	■	□	■	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecanismos de corte plegables													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-

Por favor tenga en cuenta que las recomendaciones no son válidas para todas las regiones. Se tienen que cumplir los códigos nacionales de circulación. Debido a diferentes condiciones climáticas o procesos de cultivo, puede variar la matriz de cabezales. La disponibilidad de los diferentes modelos de cosechadora depende de la normativa para emisiones vigente en el país en cuestión y puede variar dependiendo del país.

Matriz de cabezales de arranque.

Cabezal	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO de 12 hileras														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	-	-	-	-
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	-	-	-	-
CORIO de 8 hileras														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO de 6 hileras														
CORIO 690 CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
CORIO de 5 hileras														
CORIO 575 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 570 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO de 4 hileras														
CORIO 475 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 470 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 475 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 470 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNSPEED 8-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

■ Recomendado □ No recomendado - no disponible

¹ Solo TERRA TRAC

Cabezal	TUCANO 500				TUCANO 400				TUCANO 300		AVERO		DOMINATOR
	580	570	560	550	450	440	430	420	340	320	240	160	130
CORIO de 12 hileras													
CORIO 1275 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 1270 C CONSPEED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO de 8 hileras													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 880 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 875 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO 870 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORIO de 6 hileras													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
CORIO 670 FC	■	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-	-	-
CORIO de 5 hileras													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	-
CORIO de 4 hileras													
CORIO 475 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
CORIO 470 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
CORIO 475 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
CORIO 470 C (solo DOMINATOR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
SWATH UP													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SUNSPEED													
SUNSPEED 16-70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Por favor tenga en cuenta que las recomendaciones no son válidas para todas las regiones. Se tienen que cumplir los códigos nacionales de circulación. Debido a diferentes condiciones climáticas o procesos de cultivo, puede variar la matriz de cabezales. La disponibilidad de los diferentes modelos de cosechadora depende de la normativa para emisiones vigente en el país en cuestión y puede variar dependiendo del país.

Cabezales	CORIO CONSPEED 12 hileras		CORIO CONSPEED 8 hileras						CORIO CONSPEED 6 hileras						CORIO 8 hileras					CORIO 6 hileras					CORIO 5 hileras		CORIO 4 hileras				
	1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C ¹	470 C ¹	
Cantidad de hileras	12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	
Ancho de hilera	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Posición de transporte – fija		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Posición de transporte – plegable		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Picador horizontal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anchura de trabajo	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Anchura de transporte	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Dobladores de tallos		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kit de montaje MONTANA		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit para girasoles		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elevación capotas		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sinfines de maíz tumbado		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit contracuchilla		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda dentada para el sinfín de alimentación para el incremento del régimen de revoluciones		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reglaje electrohidráulico de las placas de ordeño		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protección antisalpicaduras de los sinfines de alimentación		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protección para el transporte por carretera incl. iluminación y barra protectora		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Soporte para el remolque de transporte		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
Peso	kg	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
Sistema automático del MC																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ Solo para DOMINATOR 130